



Scooter manual

meteOR

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI HULAJNOGI

■ ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA POJAZDU

Przed każdym użyciem hulajnowy, upewnij się czy drążek kierowniczy jest dobrze zamocowany, wszystkie śruby dokładnie dokręcone, a koła prawidłowo zabezpieczone oraz, że hamulce działają prawidłowo.

Produkt nie powinien posiadać oznak zużycia.

Mając na uwadze fakt, że większość wypadków zdarza się w pierwszym miesiącu użytkowania, przed rozpoczęciem jazdy na hulajnodze, należy poćwiczyć kierowanie pojazdem w tym właściwą technikę hamowania i prawidłowy nacisk na dźwignię hamulca.

Styl jazdy na hulajnodze powinien zostać dostosowany do indywidualnych umiejętności każdego użytkownika.

Nie należy jeździć po drogach, ścieżkach lub innych miejscach dopuszczonych do ruchu samochodowego.

Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego i nie używać urządzenia na drogach publicznych.

W trakcie jazdy na hulajnodze należy nosić specjalny strój ochronny: kask, ochraniacze na nadgarstki, łokcie i kolana oraz obuwie. Zaleca się noszenie ubrania z elementami odbłaskowymi.

Nigdy nie należy jeździć w dół stromego wzniesienia, gdyż hamulec nie jest przeznaczony do wyhamowania pojazdu jadącego z dużą prędkością.

Nie należy jeździć o zmierzchu lub w nocy. Jazda na hulajnodze w warunkach ograniczonej widoczności jest bardzo niebezpieczna i zwiększa ryzyko wypadków.

Dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz osób znajdujących się w pobliżu. Należy zachować bezpieczną odległość od innych użytkowników ruchu. Nie wolno używać pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Hulajnoga przeznaczona jest do jazdy po suchych, czystych i płaskich nawierzchniach.



UWAGA!

Montaż i kontrola urządzenia powinny być przeprowadzane przez osobę dorosłą.

Hulajnoga może być używana tylko przez jedną osobę na raz.

Ze względu na zastosowanie małych części montażowych pojazdu, produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe użycie układu hamulcowego hulajnowy może spowodować utratę kontroli i wypadek, który może prowadzić do poważnych obrażeń.

Jeśli przedni hamulec zostanie zainstalowany za mocno, może dojść do blokady koła, przewrócenia się roweru do przodu i poważnych obrażeń.

Jeżeli okładziny hamulcowe zużyły się na tyle, że nie są widoczne rowki, należy je wymienić na nowe. Nie dopuszczać do dostania się oleju lub smaru na okładziny, jeśli do tego dojdzie, okładziny należy wymienić. W przeciwnym razie hamulce mogą działać nieprawidłowo.

Sprawdzić, czy linka hamulca nie jest zardzewiała lub postrzępiona, w takim wypadku linkę należy wymienić.

Jeśli te czynności nie zostaną wykonane, hamulce mogą działać nieprawidłowo.

Sposób regulacji hamulców został przedstawiony na osobnej karcie w części ilustracyjnej.

■ TECHNIKA HAMOWANIA

Podczas hamowania przednie koło ma większą przyczepność niż tylne. Dlatego przedni hamulec należy naciskać nieco mocniej niż tylny. Jeśli masz dobrze wyregulowane hamulce, do ich naciśnięcia wystarczy palec wskazujący.

Naciskaj na hamulce odpowiednio wcześniej przed przeszkodą/zakrętem, aby prędkość wytracać stopniowo, a nie w ostatniej chwili. Trzymaj prosty tor jazdy w trakcie hamowania, unikaj skręcania podczas naciśnięcia na dźwignie hamulcowe.

■ KONSERWACJA POJAZDU

Zawsze sprawdzaj hulajnogę przed każdą jazdą i regularnie ją konserwuj. Sprawdzaj stan kół i poziom zużycia mocowań oraz hamulca. Jeśli konieczne są naprawy lub wymiana elementów, skontaktuj się odpowiednim serwisem. Usuń wszelkie ostre elementy powstałe na skutek użytkowania produktu. Nie zmieniaj i nie modyfikuj elementów hulajnowy. Produkt należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu oraz unikać pozostawiania go na długi czas na zewnątrz, gdy hulajnoga nie jest używana. Długotrwała ekspozycja na zewnętrzne warunki, takie jak: słońce, nadmierne nagrzanie i bardzo niskie temperatury przyspieszy starzenie się obudowy. W normalnych warunkach koła i łożyska kół są bezobsługowe. Niemniej jednak użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie ich pod kątem zużycia, właściwego stanu osi oraz łożysk, a także innych poluzowanych części. Kiedy koło lub łożysko koła wykazuje luz, oznacza to nadmierne zużycie i konieczna jest wymiana. Wymiany należy dokonać natychmiast po zauważeniu zużycia i tylko przy użyciu oryginalnych części.

■ GWARANCJA

1. Hulajnoga posiada 12-miesięczną gwarancję na wadliwe materiały lub błędy produkcyjne.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych na przykład:
 - nieprawidłowym i nieostrożnym użytkowaniem produktu, spowodowanym np. wjeżdżaniem na krawężniki,
 - jazdą po mokrej nawierzchni itp.;
 - niewłaściwym montażem modelu;
 - naturalnym zużyciem eksploatacyjnym produktu.
3. Akceptujemy jedynie roszczenia gwarancyjne udokumentowane dowodem zakupu (np. paragonem).
4. Zachowaj paragon w bezpiecznym miejscu. W przypadku złożenia reklamacji w ramach gwarancji, dostawca zdecyduje, czy hulajnoga zostanie naprawiona, czy wymieniona na nowy model.

Guarantee card

Karta gwarancyjna

Garantie karte

Name / Nazwa modelu / Name und typ

Date of purchase / Data zakupu / Erwerbsdatum

Serial number / Numer serii / Seriennummer

Stamp of the shop and the seller's signature / Pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy / Stempel und unterschrift des hanlers

GUSRANTEE PERIOD 12 MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE

OKRES GWARANCJI 12 MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU

GARANTIEZEITRAUM 12 MONATE AB ERWERBSDATUM

METEOR