


Instrukcja obsługi bidonu sportowego



- Materiał: tritan
- Pojemność: 350/500/650/1000/1500 ml
- Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością.
- Przed pierwszym użyciem oraz po każdym kolejnym użyciu produkt należy umyć miękką gąbką z dodatkiem łagodnego płynu do naczyń i wytrzeć miękką szmatką do sucha.
- Bidon należy napełniać pozostawiając ok. 2 cm wolnej przestrzeni od górnej krawędzi.
- Produkt nie nadaje się do mycia w zmywarce.
- Jakiegolwiek uszkodzenie bidonu może spowodować niekontrolowane wylanie płynu.
- Uszkodzony produkt nie nadaje się do użytku.



markARTUR
ul. Zadębie 44
20-231 Lublin, Polska
contact@meteorsport.com
www.meteorsport.com

 meteor.pl

Odpowietrznik


W trakcie picia odpowietrznik musi znajdować się nad ustnikiem.

Jego nieprawidłowe położenie może spowodować niekontrolowane wylanie płynu.



METEOR

Sport water bottle manual



- Material: tritan
- Capacity: 350/500/650/1000/1500 ml
- Approved for food contact.
- Before first use and after each use wash the product with soft sponge and delicate dish soap, then wipe it with a soft cloth until it's dry.
- The water bottle should be filled about 2 cm free space from the top edge.
- Do not wash in the dishwasher.
- Any damage to the water bottle may cause uncontrolled spillage of fluid.
- The damaged product is unusable.



markARTUR
ul. Ządęcie 44
20-231 Lublin, Polska
contact@meteorsport.com
www.meteorsport.com

 meteor.pl

Air vent

Air vent while drinking must be above the mouthpiece. Incorrect position may cause uncontrolled spillage of fluid.



METEOR